

# Výměna baterie v dálkovém ovládání centrálního zamykání

*maxim* - Posted on 02 Říjen 2008

V tomto krátkém návodu si ukážeme, jak vyměnit baterii v dálkovém ovladači u Vectry B.

Baterku musíme vyměnit do tří minut, jinak budeme muset dálkové ovládání znovu neprogramovat.

Programování dálkového ovládání:

1. zastrčíme klíč do spínací skříňky
2. otočíme do předstartovní polohy (svítí kontrolky)
3. zmáčkeme na dálkovém ovladači/klíči tlačítko pro uzamknutí
4. všechny zámky se zamknou a zase odemknou–naprogramování je hotovo

K práci budeme potřebovat malý plochý šroubovák.

Pomocí šroubováku sundáme kryt ovladače, jak je vidět na obrázku. Postupujte opatrně ať ho nepoškodíte.



Po rozebrání by to mělo vypadat takto. Na baterku směřuje šipka.



Baterku vyměňte za novou. Pozor na správnou polaritu!

Vše složte zpět a zkontrolujte, jestli všechny klipy správně zapadly.

Pozn.: Baterie se doporučuje měnit každé dva roky nebo každých cca 60 000 Km.