

Výměna snímače otáček klikové hřídele

maxim - Posted on 02 Říjen 2008

Prvně odpojte akumulátor a vyjměte krabici se vzduchovým filtrem motoru, dále kryt rozvodového řemenu.



Vyndejte čerpadlo posilovače řízení



Čidlo klikového hřídele najdete hned za čerpadlem



Vyjměte malý šroub držící čerpadlo na místě



a táhněte to ven, je tam těsno a je to zajištěno O kroužkem



Namontujte čidlo nové a ověřte, že drží pevně. Nyní vraťte vše, co jste vyndali.