

Výměna klíček dveří

maxim - Posted on **02 Říjen 2008**

V tomto návodu si ukážeme, jak vyměnit obyčejné klíčky dveří za klíčky chromované u Opel Vectra C.

Po otevření dveří odděláme špunt, na který směřuje šipka.



Pod špuntem se nachází šroubek.



Abychom mohli šroubek odšroubovat, musí být klíčka ve stavu otevření, jako je na obrázku. Já jsem pro to použil prázdnou láhev od leštěnky. Šroubek šroubujeme dokud nebude celý venku.



Dále odděláme malou část pryč, mělo by to jít lehce.



Vetší část lze oddělat tahem směrem k zádi auta.



Pak opačným postupem přiděláme kliku přestříkanou nebo novou. Ale pamatujte, klíčka musí být vytažena po celou dobu, dokud nevyměníte i tu malou část a nezašroubujete zpět šroubek! Jinak byste pak měli hodně problémů, trefit se šroubkem tam, kam máte.

A takto by měl vypadat výsledek. Pěkné, že?

