

Dodatečná montáž zadního osvětlení interiéru

maxim - Posted on **02 Říjen 2008**

V tomto návodu si ukážeme, jak do Opel Vectra C Hatchback namontovat světlo do zadního prostoru interiéru.

Budeme potřebovat:

- Hodně ostrý nůž
- Nové světlo
- Propisku/fixu/tužku



Nejdříve demontujte zadní úchytky.



Potom pomalu sundejte gumu u dveří nahoře u stropu auta. Otevřete dveře od kufru a sundejte část gumy okolo stropu auta. Teď by mělo jít sundat pokrytí stropu, měl by držet pouze na suchý zip.



Pokrytí stropu sundávejte opravdu opatrně, ať jej nějak nepoškodíte nebo aby jste nevytrhli něco,

co jste si zrovna nepřáli, třeba elektrické vedení. Pokrytí sundejte od zadu asi do polohy, jako na obrázku.



Po levé straně vedou kabely, mezi nimi jsou dva, které nejsou do ničeho zapojené. Opatrně je odloupněte.



Kabely jsou různé, ten tenčí je pro pomocná brzdová světla a ten tlustší je právě ten, co potřebujeme – pro osvětlení zadního prostoru.



Na tento kabel zkusíme připojit světlo, co jsme si koupili. Po zapojení jej můžeme odzkoušet.



Pokud světlo svítí, obkreslíme na tvrdý papír zadní část světla. (NEOBKRESLUJTE ČÁST, KTERÁ SVÍTÍ- JE MOC VELKÁ), vystříhneme si ho z papírů (doporučuji ho udělat menší, aby nám potom světlo lépe drželo) a obkreslíme na strop, na požadované místo. Myslete také na to, aby vám tam vlezly kabely s napájením.





Potom protáhneme kabel k díře a přilepíme ho třeba izolepou, aby nám tam nějak nezapadl. Připojíme ho ke světlu a světlo přiděláme do připraveného místa. Doporučuji jej přilepit, lépe pak drží. Nakonec přiděláme zpět pokrytí stropu a gumy. A dílo by mělo být hotovo.

